
Nykyinen meluvalli
Nykyinen meluvalli
Uusi meluvalli
Huoltorakennus
KM22+400
KM22+500
KM22+600
KM22+700
KM22+800
KM22+900
KM23+000
KM23+100
KM23+200
KM23+300
KM23+400
KM23+500
KM23+600
KM23+700
KM23+800
KM23+900
KM24+000
KM24+100
KM24+200
KM24+300
KM24+400
KM24+500
KM24+600
KM24+700
KM24+800
KM24+900
KM25+000
KM25+100
KM25+200
KM25+300
KM25+400
KM25+500
KM25+600
KM25+700
KM25+800
KM25+900
KM26+000
KM26+100
KM26+200
KM26+300